

Vor dem Ersten Gebrauch lesen Sie bitte die beiliegende Anleitung sorgfältig durch, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.

Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch erhalten haben und die möglichen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen, und Reinigung oder Wartung sollten nur unter Aufsicht erfolgen.

Halten Sie den Wasserkocher und das Netzkabel stets außerhalb der Reichweite von Kindern unter acht Jahren.

STROMSCHLAG

Achten Sie darauf, dass Sie die unter Spannung stehenden Teile nie berühren. Ein elektrischer Schlag kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Schließen Sie deshalb das Elektrogerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt (Angaben siehe Typenschild auf dem Gerät und in der Gebrauchsanleitung unter Technische Daten).

REPARATUR

Bei Verdacht auf einen technischen Defekt ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Bringen Sie das Gerät zum nächsten Reparaturdienst und lassen Sie es überprüfen. Für sämtliche Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstanden sind, wird keine Haftung übernommen. Achtung: Durch unsachgemäße Eingriffe können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Das Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und darf nur mit der mitgelieferten Basisstation betrieben werden. Füllen Sie den Wasserkocher niemals über die maximale Markierung hinaus, da sonst beim Erhitzen heißes Wasser austreten kann. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit auf den Verbindungsstecker gelangt. Die Oberfläche des Heizelements bleibt nach dem Gebrauch heiß – vermeiden Sie Berührungen. Tauchen Sie den Wasserkocher niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Öffnen Sie den Deckel nicht während des Kochvorgangs.

Vor der ersten Benutzung

Spülen Sie den Wasserkocher im Rahmen der Reinigungshinweise aus, um eventuelle Produktionsrückstände zu entfernen.

GEBRAUCH

Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Jeglicher Missbrauch ist wegen der damit verbundenen Gefahren strengstens verboten! Wird das Gerät zweckentfremdet oder falsch bedient, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden. Verwenden Sie nur das Originalzubehör oder Zubehör, das ausdrücklich vom Hersteller empfohlen wird. Die Verwendung von falschem Zubehör kann Beschädigungen hervorrufen.