

Sicherheitshinweise elektrischer Zerkleinerer Split - Kela

Gefahr durch Thermoschock

- Verwenden Sie die Glasschüssel

nicht in Heißluftfritteusen,

Backöfen, Mikrowellen,

herkömmlichen Backöfen oder

Geschirrspülern.

- Setzen Sie die Glasschüssel

NIEMALS plötzlichen Temperaturänderungen

von mehr als

40 °C aus.

Die Verwendung von Elektrogeräten

erfordert die Beachtung der

folgenden allgemeinen Sicherheitsregeln:

- Dieses Gerät kann von Personen

mit eingeschränkten

körperlichen, sensorischen oder

geistigen Fähigkeiten oder mangelnder

Erfahrung und Kenntnis

verwendet werden, wenn sie

in die sichere Verwendung des

Geräts eingewiesen wurden und

die damit verbundenen Gefahren

verstehen.

- Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung von Kindern geeignet.

Außer Reichweite von Kindern

aufbewahren.

- VORSICHT: Vergewissern Sie

sich, dass der Zerkleinerer

ausgeschaltet ist, bevor Sie sich

beweglichen Teilen nähern.

- Zerkleinern Sie nicht länger als

angegeben.

- Vermeiden Sie es, bewegliche

Teile zu berühren.

- Halten Sie Hände, Haare, Kleidung

und Utensilien während

des Betriebs von den Mixermessern

fern, um Verletzungen

und/oder Schäden am Gerät zu

vermeiden.

- Seien Sie vorsichtig bei der

Nutzung und Reinigung der

scharfen Schneideklingen, um

Verletzungen zu vermeiden.

- Pflege- und Reinigungshinweise

finden Sie im Abschnitt „Pflege

und Reinigung“ der Bedienungsanleitung.

- Das Ladekabel ist nicht für den

Ladevorgang mit einem Verlängerungskabel

oder über eine

externe Zeitschaltuhr vorgesehen.

STANDORT

- Verwenden Sie das Gerät in

einer trockenen Umgebung und

halten Sie Abstand vom Rand

der Arbeitsplatte.

- Nicht im Badezimmer verwenden.

- Stellen Sie sicher, dass der Anti

Slip Ring (8) vor Verwendung

am Glasbehälter (6) befestigt

ist, um eine Beschädigung der

Arbeitsfläche zu vermeiden.

WEITERE SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie das Gerät nur für

den vorgesehenen Zweck.

- Die Verwendung von Zubehör

oder Werkzeugen, die nicht von
kela empfohlen oder verkauft
werden, kann zu Bränden,
Stromschlägen oder Verletzungen
führen.

WARNUNG: Die unsachgemäße
Verwendung des Geräts kann zu
Verletzungen führen.

PRODUKTSICHERHEIT

WICHTIG: Lassen Sie heiße Flüssigkeiten
(max. 40 °C) abkühlen,
bevor Sie sie in den Zerkleinerer
geben, und stellen Sie immer
sicher, dass der Deckel fest sitzt.

Heiße Flüssigkeit könnte aufgrund
der plötzlichen Dampfbildung
aus dem Gerät spritzen.

Verwenden Sie das Gerät nicht
wenn ein Teil davon beschädigt ist
oder sichtbare Risse aufweist.

BATTERIESICHERHEIT UND ENTSORGUNG

Setzen Sie das Gerät keinem Feuer
oder übermäßiger Hitze aus.

Empfohlene Umgebungstemperatur:

10 °C bis 40 °C

Empfohlene Betriebstemperatur:

25 °C +/- 5 °C.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

WARNUNG: Packen Sie Ihren
elektrischen Multifunktionszerkleinerer
vorsichtig aus, da die
Klingen des Schneidmessers
Einsatzes sehr scharf sind.

Waschen Sie alle Teile (außer der

Motoreinheit) vor dem Gebrauch
mit warmem Seifenwasser.

Trocknen Sie alle Teile vor dem
Gebrauch gründlich ab.

Tauchen Sie die Motoreinheit
NICHT in Wasser, sondern reinigen
Sie sie mit einem warmen, feuchten Tuch.

VERWENDUNG IHRES ZERKLEINERERS

WICHTIG: Die MAXIMALE Dauerbetriebszeit
für das Schneidmesser

Einsatz (5) beträgt

1 Minute. Lassen Sie den Motor
vor dem nächsten Gebrauch
mindestens 10 Minuten lang
ruhen. Eine längere Verwendung
des Geräts kann zu Schäden am
Gerät führen.

SCHNEIDEMESSER EINSATZ:

WARNUNG: Gehen Sie vorsichtig
mit den Messern um, da sie sehr
scharf sind.

Hinweis: Die maximale Betriebsdauer
pro Zyklus DARF 1 Minute

NICHT überschreiten, und nach
einem Zyklus ist eine Pause von
1 Minute erforderlich.

(6) auf eine flache, feste und
ebene Oberfläche. Setzen Sie
das Messer (5) VORSICHTIG auf
die Spindel (7) des Behälters (6)
(Fig. 3).

Geben Sie Ihre Zutaten in den
Glasbehälter (6). Drücken Sie den
Deckel mit den Dichtungen (4) fest
auf den Glasbehälter (6) (Fig. 4).

Setzen Sie die Motoreinheit (3) auf die Positionierungskerben (17) am Deckel (4) (Fig. 5).

Halten Sie die Motoreinheit mit einer Hand fest und drücken Sie mit der anderen Hand den Ein-/Aus-Schalter (2), um die Zutaten so lange zu zerkleinern, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Oder verwenden Sie die Pulsfunktion, die sich ideal zum Zerkleinern härterer Zutaten eignet. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter 3 bis 4 Mal für jeweils 1 Sekunde, bevor Sie die Zutaten so lange zerkleinern, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Um das Zerkleinern zu beenden, lassen Sie den Ein-/Aus-Schalter los.

Hinweis: Wenn sich die Zerkleinerungsmesser schwer drehen

lassen, entfernen Sie die Motoreinheit und überprüfen Sie, ob sich keine Zutaten in den Messern verfangen haben.

Vergewissern Sie sich, dass die Messer (5) vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie die Motoreinheit und den Deckel (4) von der Schüssel (6) entfernen. Entfernen Sie das Messer vorsichtig aus der Schüssel, bevor Sie die Zutaten entleeren.

Hinweis: Der Schneidmesser

Einsatz ist nicht geeignet zum Zerkleinern

von harten und trockenen

Zutaten, z. B. Kaffeebohnen, oder

zähflüssigen/klebrigen Zutaten,

z. B. Karamell.

Hinweis: Die MAX-Fülllinie darf

NICHT überschritten werden.

Hinweis: Wenn die Ein-/Aus-Taste

1 Minute lang gedrückt gehalten

wird, stoppt der Zerkleinerer

automatisch.

DOPPELSEITIGE REIBE

WICHTIG: Die maximale Dauerbetriebszeit

für die doppelseitige

Reibe (11) beträgt 2 Minuten. Lassen

Sie die Motoreinheit (3) vor

dem nächsten Gebrauch mindestens

10 Minuten lang ruhen. Eine

längere Nutzung des Geräts kann

zu Schäden am Gerät führen.

Stellen Sie die den Glasbehälter

(6) auf eine ebene, feste und

waagerechte Fläche.

Legen Sie die Reibscheibe (11)

mit einer beliebigen Seite nach

oben auf die Zubehörschüssel (13)

und stecken Sie sie dann auf die

Zerkleinerungsschüssel

(7) (Fig. 6).

Geben Sie Ihre Zutaten auf die

Reibscheibe (Fig. 6).

Drücken Sie den Deckel mit den

Dichtungen fest auf die Zerkleinerungsschüssel.

Setzen Sie die Motoreinheit (3)

auf die Positionierungskerben (17)
am Deckel.

Halten Sie die Motoreinheit mit einer
Hand fest und drücken Sie mit
der anderen Hand den Ein-/Aus-
Schalter (2), bis die gewünschte
Konsistenz der Zutaten erreicht ist
(Fig. 4/5).

Um das Reiben zu beenden, lassen
Sie den Ein-/Aus-Schalter los.

Vergewissern Sie sich, dass die
Reibscheibe vollständig zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie die
Motoreinheit und den Deckel von
der Schüssel abnehmen.

Nehmen Sie die Reibscheibe
vorsichtig aus der Schüssel, bevor
Sie die Zutaten entleeren.

Hinweis: Wenn sich die Reibscheibe
nur schwer drehen lässt,
nehmen Sie die Motoreinheit ab
und überprüfen Sie, ob die Zutaten
nicht am Aufsatz oder an der
Glasschüssel kleben.

Hinweis: Die doppelseitige Reibe
ist nicht geeignet für harte Zutaten
wie Eis oder Kaffeebohnen,
zähflüssige/klebrige Zutaten wie
Brotteig oder Karamell, gefrorene
Zutaten oder weiche Zutaten wie
Tomaten, Zwiebeln, Blattgemüse
usw.

Hinweis: Die MAX-Fülllinie darf
NICHT überschritten werden.

Hinweis: Wenn die Ein-/Aus-Taste

1 Minute lang gedrückt gehalten wird, stoppt der Zerkleinerer automatisch.

WICHTIG: Die Schneebesenplatte darf maximal 2 Minuten lang ununterbrochen verwendet werden.

Lassen Sie die Motoreinheit (3) vor der nächsten Verwendung mindestens 10 Minuten lang ruhen .

Eine längere Verwendung des Geräts kann zu Schäden am Gerät führen.

Stellen Sie den Glasbehälter (6) auf eine flache, feste und ebene Oberfläche.

Befestigen Sie die Schneebesenplatte (12) (mit der Oberseite nach oben) an der Zubehörschüssel (13) und stecken Sie sie dann auf die Zerkleinerungsschüssel (7) (Fig. 7).

Geben Sie Ihre Zutaten in die Schüssel.

Drücken Sie den Deckel mit den Dichtungen fest auf die Schüssel.

Setzen Sie die Motoreinheit (3) auf die Aussparungen am Deckel.

Halten Sie das Hauptgerät mit einer Hand fest und drücken Sie mit der anderen Hand den Ein-/Aus-Schalter (2), bis die gewünschte Konsistenz der Zutaten erreicht ist (Fig. 4/5). Um den Rührvorgang zu beenden, lassen Sie den Ein-/

Aus-Schalter los.

Vergewissern Sie sich, dass die Rührplatte vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie die Motoreinheit und den Deckel von der Schüssel entfernen.

Entfernen Sie die Rührplatte vorsichtig aus der Schüssel, bevor Sie die Zutaten entleeren.

Hinweis: Schneebesensplatte nicht geeignet für harte Zutaten wie Eis oder Kaffeebohnen, zähflüssige/klebrige Zutaten wie Brotteig oder Karamell, gefrorene Zutaten oder weiche Zutaten wie Tomaten, Zwiebeln, Blattgemüse usw.

Hinweis: Die MAX-Fülllinie darf NICHT überschritten werden.

Hinweis: Wenn der Ein-/Aus-Schalter 1 Minute lang gedrückt gehalten wird, stoppt der Zerkleinerer automatisch.

REINIGUNG IHRES

ZERKLEINERERS

WARNUNG: Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit den Klingen, da diese scharf sind.

Reinigen Sie die Motoreinheit (3) mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie sie gründlich ab.

Tauchen Sie die Motoreinheit NICHT in Wasser, sondern reinigen Sie sie mit einem warmen, feuchten Tuch.

Die Glasschüssel (6), der Deckel mit Dichtung (4), die Schneebesenplatte (12) und die doppelseitige Reibscheibe (11) können in warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel gewaschen werden.

Seien Sie beim Waschen des Schneidmesser Einsatzes (5) vorsichtig (Fig. 8).

Das Zubehör ist spülmaschineneeignet.

Wir empfehlen aber dennoch eine Reinigung von Hand. Motorgehäuse nur mit einem feuchten Tuch abwischen.

WICHTIG: Der Glasbehälter darf ausschließlich von Hand gereinigt werden!

PRODUKTRECYCLING

Elektrogeräte, die innerhalb der Europäischen Gemeinschaft verkauft werden, dürfen am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Bitte recyceln Sie sie, sofern entsprechende Einrichtungen vorhanden sind.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem Händler nach den Recyclingvorschriften in Ihrem Land.